

# HI 98501

## Checktemp®

---

### Návod k obsluze



www.hanna-instruments.cz

### Obsluha

Přístroj zapněte stiskem tlačítka **ON / OFF**; na 1 vteřinu se rozsvítí všechny segmenty displeje a automaticky se spustí funkce CalCheck®, aby ověřila přesnost teploměru. Zpráva **CAL** a **-0-** znamená, že přístroj pracuje dle specifikace a je tedy připraven k použití.

Při měření teploty mějte na paměti že:

- Teplotní senzor je umístěn ve špičce nerezové sondy.
- Vždy ne nezbytné vyčkat několik vteřin, až se odečet stabilizuje.

### Nastavení

Nastavit lze jednotky měření (°C nebo °F) a čas samovolného vypnutí. Režim nastavení aktivujete stiskem tlačítka **SET**, umístěného v prostoru pro baterii. Jednou pro změnu jednotek, dvakrát pro nastavení času vypnutí.

- Tlačítkem **ON / OFF** přepínáte mezi jednotkami. Volbu potvrdíte jedním stiskem tlačítka **SET** a pokračujte v nastavení času vypnutí.
- Tlačítkem **ON / OFF** volíte mezi možnostmi: 8 minut („**d08**“ - přednastavená hodnota), 60 minut („**d60**“), nebo zablokování automatického vypnutí („**d--**“). Jedním stiskem tlačítka **SET** změny uložíte a pokračujete v normálním režimu měření.

### Výměna baterie

Baterii ( 1x CR2032) je potřeba vyměnit, pokud bliká symbol baterie, nebo nejde teploměr zapnout. Pokud byl teploměr ponořen do vody, pečlivě jej osušte. Otevřete prostor pro baterii a vyměňte ji. Dbejte přitom na správnou polaritu. Kryt nasadte zpět a pootočte.

### Řešení problémů

Zpráva „**CAL**“ a „**Err**“ značí, že měření nebude v přesnosti garantovaných parametrů, ovšem zůstane provozuschopný.

„---“ signalizuje, že měřená teplota je mimo rozsah přístroje, nebo že je přerušen kontakt s teplotním čidlem.

„**Err1**“ je způsobena neočekávaným resetem přístroje.

„**Err2**“ oznamuje funkční poruchu při měření teploty.

Tyto dvě poruchy lze odstranit resetováním přístroje jeho vypnutím za zapnutím tlačítkem **ON / OFF**. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte zastoupení Hanna.

### Záruka

Na tento přístroj poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se vztahuje na případné vady zpracování nebo materiálu za předpokladu, že přístroj používáte k určeným účelům v souladu s našimi pokyny.